
Neomounts®

SELECT



NM-D775WHITEPLUS

EN Monitor desk mount
NL Monitor bureausteun
DE Monitor Tischhalterung
FR Support moniteur de bureau
IT Supporto da scrivania per monitor
ES Soporte de escritorio para monitor
PT Suporte de mesa para monitor
DK Bordbeslag skærm
NO Bordstativ til skjerm
SE Skrivbordsfäste för bildskärm
FI Näytön pöytäteline
PL Uchwyt nabiurkowy do monitora
CS Stolní držák monitoru
SK Držiak na monitor
RO Suport de birou pentru monitor

Neomounts®

SELECT

NM-D775WHITEPLUS


Tool


Drill



75x75 - 100x100 mm



1-18 kg


27-60 cm


0-63 cm

PARTS


A. (x1)


B. (x1)


C. (x1)


D. (x1)


E. (x1)

F. M8x150 (x1)


G. 3mm (x1)


H. 6mm (x1)


I. (x1)


J. M8x90 (x1)


K. (x1)


L. (x1)


M-A. M4x12 (x4)


M-B. M5x12 (x4)


M-C. D5 (x4)

STEP 1 A Clamp

EN Install the clamp to the desk - for desktop thickness between 10-45 mm

NL Installeer de klem aan het bureau - voor bladdikte 10-45 mm

DE Installieren Sie der Klemme am Schreibtisch - für Tischstärken zwischen 10-45 mm


FR Vissez la pince sur le bureau - pince prévue pour un bureau d'épaisseur entre 10-45 mm


IT Installa il morsetto sulla scrivania - per spessore del desktop tra 10-45 mm


ES Instale la abrazadera en el escritorio - para el grosor del escritorio entre 10-45 mm

PT Instale a braçadeira na mesa - para espessura de mesa entre 10-45 mm

PL Zainstaluj zacisk na biurku - dla grubości pulpitu od 10-45 mm









STEP 1 B Grommet


EN Install the grommet through the desk - for desktop thickness between 10-45 mm
NL Installeer de doorvoer in het bureau - voor bladdikte 10-45 mm
DE Installieren Sie der Tülle durch den Schreibtisch - für Tischstärken zwischen 10-45 mm
FR Pour une fixation traversante, vissez le support à travers le bureau avec la plaque (E) sous le plateau - l'œillet est prévu pour un bureau d'épaisseur entre 10-45 mm
IT Installa l'occhiello attraverso la scrivania - per spessore del desktop tra 10-45 mm
ES Instale la arandela a través del escritorio - para el grosor del escritorio entre 10-45 mm
PT Instale o anel através da mesa - para espessura de mesa entre 10-45 mm
PL Zainstaluj przelotkę przez biurko - dla grubości pulpitu od 10-45 mm






STEP 2


EN Attach the lower arm to the base
NL Bevestig het onderste deel van de arm aan de voet
DE Befestigen Sie den unteren Arm an der Basis
FR Insérez le bras sur la base du support
IT Attaccare il braccio inferiore alla base
ES Adjuntar el brazo inferior a la base
PT Anexar o braço inferior à base
PL Przymocuj dolne ramię uchwytu do podstawy






STEP 3

EN Attach the upper arm to the lower arm
NL Bevestig het bovenste deel van de arm aan het onderste deel van de arm
DE Befestigen Sie den oberen Arm am unteren Arm
FR Fixez le second bras sur le bras inférieur et le visser
IT Attaccare la parte superiore del braccio al braccio inferiore
ES Adjuntar el brazo inferior al brazo superior
PT Prenda o braço inferior ao braço superior
PL Przymocuj górne ramię do dolnego ramienia




STEP 4

EN Attach the VESA plate to the screen. Note: Do not loosen or tighten the screw in the centre of the VESA plate
NL Bevestig de VESA-plaat aan het scherm. NB: Draai de schroef in het midden van de VESA-plaat niet losser of vaster
DE Bringen Sie die VESA-Platte am Bildschirm an. Hinweis: Die Schraube in der Mitte der VESA-Platte darf nicht gelöst oder angezogen werden
FR Fixez la plaque VESA à l'écran. Remarque : ne pas desserrer ou serrer la vis située au centre de la plaque VESA
IT Fissare la piastra VESA allo schermo. Nota: non allentare o stringere la vite al centro della piastra VESA
ES Fije la placa VESA a la pantalla. Nota: No afloje ni apriete el tornillo del centro de la placa VESA
PT Fixar a placa VESA ao ecrã. Nota: Não desapertar ou apertar o parafuso no centro da placa VESA
PL Przymocuj płytkę VESA do ekranu. Uwaga: Nie należy luzować ani dokręcać śruby znajdującej się na środku płytki VESA




STEP 5


EN Attach the screen to the mount
NL Bevestig het scherm aan de steun
DE Befestigen Sie den Bildschirm an der Halterung
FR Fixer l'écran au support
IT Fissare lo schermo al supporto
ES Fijar la pantalla al soporte
PT Fixar o ecrã ao suporte
PL Przymocuj ekran do uchwytu



STEP 6


EN Adjust the gas spring
NL Stel de gasveer af
DE Gasfeder-Höhenverstellung einstellen
FR Ajuster le ressort à gaz
IT Regolare la forza della molla
ES Ajustar la fuerza de resorte de gas
PT Ajuste a força da mola a gás
PL Ustawić naprężenie sprężyny






STEP 7

EN Remove the cable cover
NL Verwijder de kabelgoot
DE Entfernen Sie die Kabelabdeckung
FR Retirez les couvercles caches câbles
IT Rimuovere la copertura del cavo
ES Retire la cubierta del cable
PT Remova a tampa do cabo
PL Zdejmij osłonę kabli




STEP 8

EN Route the cable(s) through the cable cover
NL Geleid de kabel(s) door de kabelgoot
DE Führen Sie das/die Kabel durch die Kabelabdeckung
FR Faire passer le(s) câble(s) par le cache-câble
IT Far passare il/i cavo/i attraverso il copricavo
ES Pase el/los cable(s) a través de la cubierta de cables
PT Passe o(s) cabo(s) através da cobertura do cabo
PL Poprowadzić kabel (kable) przez osłonę kabla




STEP 9

EN Place the screen in the correct position
NL Plaats het scherm in de juiste positie
DE Bringen Sie den Bildschirm in die richtige Position
FR Placer l'écran dans la bonne position
IT Posizionare lo schermo nella posizione corretta
ES Coloque la pantalla en la posición correcta
PT Colocar o ecrã na posição correcta
PL Umieść ekran we właściwej pozycji



STEP 10

EN Adjust the mount to the desired position and insert the Allen keys into the slot for future use
NL Stel de steun in op de gewenste positie en bewaar de inbussleutels in de houder toekomstig gebruik
DE Bringen Sie die Halterung in die gewünschte Position und stecken Sie den Inbusschlüssel in den Schlitz für zukünftige Verwendung
FR Positionnez le support dans la position désirée en désserrant et conservez les clés Allen dans le support pour une utilisation ultérieure
IT Regolare il supporto nella posizione desiderata e conservare le chiavi a brugola nel supporto per un uso futuro
ES Coloque el soporte en la posición deseada y guarde las llaves Allen en el soporte para uso futuro
PT Ponha o suporte na posição desejada e manter as chaves Allen no suporte para utilização futura
PL Dostosuj pozycję uchwytu do twoich wymagań i zachować klucze imbusowe wuchwytach do wykorzystania w przyszłości



EN ⚠ CAUTION

1. To ensure safety, please read this manual carefully before installation and follow the instructions. Store this manual in a secure place for future reference.
2. The manufacturer shall not be legally responsible for any equipment damage or personal injury caused by incorrect installation or operation other than that covered in this manual.
3. The mount is designed for easy installation and removal. The manufacturer shall not be liable for damage to equipment or personal injuries arising out of human factors or acts of nature, such as earthquake or typhoon.
4. It is recommended that the mount be installed by qualified personnel only.
5. At least two persons are needed to install or remove the product to avoid hazard of falling objects.
6. Please carefully inspect the area where the mount is to be installed:
   - Avoid places that are subject to high temperatures, humidity or contact with water.
   - Do not install the product near air conditioning vents or areas with excess dust and fumes.
   - Only install on vertical walls and avoid slanted surfaces.
   - Do not install in places subject to any shock or vibration.
   - Do not install in places subject to direct exposure to bright light, as it may cause eye fatigue when viewing the display panel.
7. Maintain sufficient space around the display to ensure adequate ventilation.
8. To ensure safe installation, first check the structure of the wall, ceiling or floor and select a secure mounting location.
9. The wall, ceiling or floor should be strong enough to sustain a weight of at least four times of the display and mount combined. The mounting location must be able to withstand earhquake or other strong shock.
10. Do not modify any accessories or use broken parts. Contact your dealer with any questions.
11. Tighten all screws (do not exert excessive force to avoid breaking the screw or damaging its thread).
12. Drill holes and bolts will be left in the wall, ceiling or floor once the display and bracket are removed. Stains may occur after extended use.
13. Since the manufacturer has no way to control the wall, ceiling or floor type and installation of the mount, the warranty of the product shall only cover the body of the mount. The warranty period of the product is 5 years.
14. Please consult the English language manual for any dispute on conditions.

DE ⚠ VORSICHT

1. Um die Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen. Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf, damit Sie später darauf zurückgreifen können.
2. Der Hersteller ist rechtlich nicht verantwortlich für Geräteschäden oder Personenschäden, die durch eine andere als die in diesem Handbuch beschriebenen Installation oder Bedienung verursacht werden.
3. Das Produkt ist für eine einfache Installation und Demontage ausgelegt. Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Geräten oder Personenschäden, die durch menschliche Faktoren oder Naturereignisse wie Erdbeben oder Taifun verursacht werden.
4. Es wird empfohlen, das Produkt nur durch qualifiziertes Personal zu installieren.
5. Zur Installation oder Demontage des Produktes sind mindestens zwei Personen erforderlich, um die Gefahr von herabfallenden Gegenständen zu vermeiden.
6. Bitte überprüfen Sie den Bereich, in dem das Produkt installiert werden soll sorgfältig:
   - Vermeiden Sie Orte die hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser ausgesetzt sind.
   - Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Lüftungsschlitzen von Klimaanlagen oder Bereichen mit übermäßigem Staub und Rauch.
   - Installieren Sie das Produkt nur an eine vertikale Wand. Vermeiden Sie schräge Oberflächen.
   - Nicht an Orten installieren, die Erschütterungen oder Vibrationen ausgesetzt sind.
   - Nicht an Orten installieren die direkter Sonneneinstrahlung bzw. zu starkem Licht ausgesetzt sind, da dies beim Betrachten der Bildschirmanzeige zu Ermüdung der Augen führen kann.
7. Sorgen Sie für ausreichend Platz um das Display, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
8. Um die Sicherheit zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden ist es notwendig vor der Installation die Wand-, Decken- oder Bodenstruktur zu überprüfen und eine sichere Stelle auszuwählen.
9. Die Oberfläche, Wand, Decke oder der Boden sollten stark genug sein, um ein Gewicht von mindestens dem Vierfachen des kombinierten Displays und des Montagesets zu tragen. Der Montageort muss Erdbeben oder anderen starken Erschütterungen stand halten können.
10. Modifizieren Sie kein Zubehör und verwenden Sie keine beschädigten Teile. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Händler.
11. Ziehen Sie alle Schrauben fest (üben Sie keine übermäßige Kraft aus, um ein Brechen der Schraube oder eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden).
12. Nach dem Entfernen des Produktes können Löcher und Schrauben in Wand, Decke oder Boden verbleiben. Nach längerem Gebrauch können Flecken auftreten.
13. Der Hersteller hat keinen Einfluss auf die Wand-, Decken- oder Bodenart und die Installation der Halterung. Deshalb deckt die Garantie des Produktes nur das Produkt selbst ab. Die Garantiezeit des Produktes beträgt 5 Jahre.
14. Bei Streitigkeiten über die Bedingungen ziehen Sie bitte das englischsprachige Handbuch hinzu.

FR ⚠ ATTENTION

1. Pour assurer la sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et suivre les instructions. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour un besoin ultérieur.
2. Le fabricant ne sera pas légalement responsable de tout dommage à l'équipement ou de blessure corporelle causé par une installation ou une utilisation incorrecte autre que celles préconisées dans ce manuel.
3. Le produit est conçu pour une installation et un démontage faciles. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages à l'équipement ou des blessures corporelles résultant de facteurs humains ou d'actes de nature, tels qu'un tremblement de terre ou un typhon.
4. Il est recommandé que le produit soit installé uniquement par du personnel qualifié.
5. Au moins deux personnes sont nécessaires pour installer ou démonter le produit afin d'éviter tout risque de chute d'objets.
6. Veuillez inspecter soigneusement la zone où le produit doit être installé:
   - Évitez les endroits soumis à des températures élevées, à l'humidité ou au contact avec de l'eau.
   - N'installez pas le produit à proximité de bouches de climatisation ou de zones avec un excès de poussière et de fumées.
   - Installez uniquement sur des murs verticaux et évitez les surfaces inclinées.
   - Ne pas installer dans des endroits soumis à des chocs ou des vibrations.
   - Ne l'installez pas dans des endroits soumis à une exposition directe à la lumière vive, car cela peut provoquer une fatigue oculaire lors de la visualisation des écrans d'affichage.
7. Maintenez un espace suffisant autour de l'écran pour assurer une ventilation adéquate.
8. Pour garantir une installation sûre, vérifiez d'abord la structure de la surface: du mur, du plafond ou du sol et sélectionnez un emplacement de montage sécurisé.
9. La surface, le mur, le plafond ou le sol doivent être suffisamment solides pour supporter un poids d'au moins quatre fois l'écran et le produit combinés. L'emplacement de montage doit pouvoir résister aux tremblements de terre ou à d'autres chocs violents.
10. Ne modifiez aucun accessoire et n'utilisez pas de pièces cassées. Contactez votre revendeur pour toute question à ce sujet.
11. Serrez toutes les vis (n'exercez pas de force excessive pour éviter de casser les vis ou d'endommager leur filetage).
12. Des trous et des boulons peuvent être laissés dans le mur, le plafond ou le sol une fois le produit retiré. Des taches peuvent apparaître après une utilisation prolongée.
13. Étant donné que le fabricant ne peut pas vérifier / superviser la qualité de la surface / du mur, du plafond ou du sol, ni la qualité d'installation du produit, la garantie du produit ne couvre que le produit lui-même, et non le fonctionnement du produit. La période de garantie du produit est de 5 ans.
14. Veuillez consulter le manuel pour tout différend sur les conditions.

IT ⚠ ATTENZIONE

1. Per garantire la sicurezza, leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e seguire le istruzioni. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri.
2. Il produttore non sarà legalmente responsabile per eventuali danni alle apparecchiature o lesioni personali causati da installazione o funzionamento non corretti diversi da quelli descritti nel presente manuale.
3. Il prodotto è progettato per una facile installazione e rimozione. Il produttore non è responsabile per danni alle apparecchiature o lesioni personali derivanti da fattori umani o atti di natura, come terremoti o tifoni.
4. Si consiglia di installare il prodotto solo da personale qualificato.
5. Per installare o rimuovere il prodotto sono necessarie almeno due persone per evitare il rischio di caduta di oggetti.
6. Ispezionare attentamente l'area in cui il prodotto deve essere installato:
   - Evitare luoghi soggetti ad alte temperature, umidità o contatto con l'acqua.
   - Non installare il prodotto vicino a prese d'aria o aree con polvere e fumi in eccesso.
   - Installare solo su pareti verticali ed evitare superfici inclinate.
   - Non installare in luoghi soggetti a urti o vibrazioni.
   - Non installare in luoghi soggetti a esposizione diretta a luce intensa, in quanto potrebbe causare affaticamento degli occhi durante la visualizzazione del pannello del display.
7. Mantenere uno spazio sufficiente attorno al display per garantire un'adeguata ventilazione.
8. Per garantire un'installazione sicura, verificare innanzitutto la struttura della superficie, della parete, del soffitto o del pavimento e selezionare una posizione di montaggio sicura.
9. La superficie, la parete, il soffitto o il pavimento devono essere sufficientemente robusti da sostenere un peso di almeno quattro volte il display e il prodotto combinati. La posizione di montaggio deve essere in grado di resistere a terremoti o altri forti urti.
10. Non modificare alcun accessorio o utilizzare parti rotte. Contatta il tuo rivenditore per qualsiasi domanda.
11. Stringere tutte le viti (non esercitare una forza eccessiva per evitare di rompere la vite o danneggiarne la filettatura).
12. Una volta rimosso il prodotto, è possibile lasciare fori nella parete, nel soffitto o nel pavimento. Le macchie possono verificarsi dopo un uso prolungato.
13. Poiché il produttore non può verificare / supervisionare la qualità della superficie / parete, soffitto o pavimento né la qualità dell'installazione del prodotto, la garanzia del prodotto copre solo il prodotto stesso, non il funzionamento del prodotto. Il periodo di garanzia del prodotto è di 5 anni.
14. Consultare il manuale in lingua inglese per qualsiasi controversia relativa alle condizioni.

ES ⚠ PRECAUCIÓN

1. Para garantizar su seguridad, lea este manual cuidadosamente antes de la instalación y siga las instrucciones. Conserve este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
2. El fabricante no será legalmente responsible de ningún daño producido sobre el equipo o lesión personal causada por una instalación o uso no mencionado explícitamente en este manual.
3. El soporte está diseñado para una fácil instalación y extracción. El fabricante no será responsable por daños al equipo o lesiones personales que surjan de factores humanos o actos de la naturaleza, como terremotos o tifones.
4. Se recomienda que el soporte sea instalado solo por personal cualificado.
5. Para evitar que se caiga el producto, la instalación o retirada deberá ser realizada por al menos dos personas.
6. Inspeccione detenidamente el área donde se instalará el soporte:
   - Evite los lugares sometidos a altas temperaturas, humedad o contacto con el agua.
   - No instale el producto cerca de ventiladores de aire acondicionado o áreas con exceso de polvo y humos.
   - Instalar solo en paredes verticales y evitar superficies inclinadas.
   - No instale en lugares sujetos a golpes o vibraciones.
   - No instale en lugares sometidos a la exposición directa a la luz brillante, ya que puede causar fatiga ocular al ver el panel de la pantalla.
7. Mantenga suficiente espacio alrededor de la pantalla para asegurar una ventilación adecuada.
8. Para garantizar una instalación segura, primero verifique la estructura de la pared, el techo o el piso y seleccione una ubicación de montaje segura.
9. La pared, el techo o el piso deben ser lo suficientemente fuertes para sostener un peso de al menos cuatro veces la pantalla y el montaje combinados. La ubicación de montaje debe ser capaz de resistir un terremoto o otro golpe fuerte.
10. No modifique ningún accesorio ni utilice componentes deteriorados. Póngase en contacto con su distribuidor si tiene alguna duda.
11. Apriete todos los tornillos (no ejerza demasiada fuerza para evitar que se roma el tornillo o se dañe la rosca).
12. Mantenga los orificios y los pernos en la pared, techo o suelo después de retirar la pantalla y el soporte. Podrían quedar manchas después de un uso prolongado.
13. Dado que el fabricante no tiene forma de controlar el tipo de pared, techo o piso y la instalación del soporte, la garantía del producto solo cubrirá el cuerpo del soporte. El periodo de garantía del producto es de 5 años.
14. Consulte el manual en inglés si tiene alguna duda acerca de las condiciones.